

Grill Pionier – aktivní pěna na čištění grilu

Zanesený a připálený gril, trouba nebo rošt? Díky pěně Grill Pionier je to minulost!

Popis:

Přípravek důkladně **čistí grilovací rošty**. Výborně se hodí i pro **čištění komor udíren, troub, roštů, sporáků, digestoří** nebo **plynových kuchyní**.

Pěna – aktivátor – **rozpouští připáleniny**, stejně jako **zbytky znečištění po požáru** ze všech povrchů.

Jedinečné složení je vyvinuto na bázi **neiontových povrchově aktivních látek, alkalických čisticích činidel, inhibitorů koroze** a **hydroxidu sodného**, což zaručuje účinnost i bezpečnost povrchů.

Návod k použití:

1. Nastříkejte přímo na znečištěný povrch.
2. Nechte působit 3–5 minut.
3. Vyčistěte houbičkou nebo kartáčkem.
4. Důkladně opláchněte teplou nebo horkou vodou.
5. V případě velmi silného znečištění opakujte.
6. Před celoplošným použitím doporučujeme nejprve otestovat přípravek na malém, méně viditelném místě znečištěného povrchu. V případě, že nedojde k nežádoucí reakci materiálu, můžete bezpečně pokračovat v čištění celé plochy.

Upozornění na nebezpečí:

 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. Klasifikace na základě obsahu hydroxidu sodného.

Bezpečnostní opatření:

- Používejte **rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle**.
- Nevdechujte výpary nebo rozprášený přípravek.
- Neuzavírejte do tlakových nádob.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při zasažení očí:

- Vyplachujte vodou po dobu několika minut.
- Vyjměte kontaktní čočky, pokud je snadné je vyndat.
- Pokračujte ve vyplachování a vyhledejte lékaře.

Při kontaktu s pokožkou/vlasy:

- Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv.
- Opláchněte pokožku vodou nebo osprchujte.

Složení:

- < 5 % neiontové povrchově aktivní látky
- Hydroxid sodný

Nakládání s odpadem:

- Prázdna vymytá nádoba může být zlikvidována jako **domovní odpad**.
- Zbytky produktu je třeba zlikvidovat dle místních předpisů.